

BTA-Nr. 0039

24.01.2018

MUSTER - BETRIEBSANWEISUNG

bautechnik
holz.



gem. Betriebssicherheitsverordnung § 9 und
BGV A1 Grundsätze der Prävention § 4

Stand:

abgezeichnet am:

24.01.2018

Betrieb/Gebäude: Friedrich Dippon
Hauptstraße 13/1 · 71384 Weinstadt
Telefon 07151 - 66 04 60

Geltungsbereich:

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Gerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Bei unsachgemäßem Handhaben, aufstellen von Gerüsten bei starken Wind besteht die Gefahr von Absturz von Gerüsten und verfahren Arbeitsbühnen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Arbeitsplätze auf Gerüsten nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten oder verlassen.
- Nicht auf Gerüstbelägen abspringen oder abwerfen.
- Ab 1 m Arbeitshöhe, bei Bauarbeiten ab 2 m, dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett anbringen.
- Bei Arbeitsplätzen an und über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man versinken können (zum Beispiel Silos) immer Absturzsicherungen.
- Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (zum Beispiel Sturm) Gerüst überprüfen.
- Fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern.
- Während des Verfahrens keine Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen.
- Aufbau ausschließlich durch Fachfirmen.
- Fahrbare Arbeitsbühnen mittels Aufbau- und Gebrauchsanweisung aufbauen und benutzen.
- Gerüste erst nach schriftlicher Freigabe durch Hersteller betreten.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFAHRFALL



- Bei festgestellten Mängel Arbeiten unverzüglich einstellen.
- Gerüst gegen Benutzung sichern und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen.



VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE



- Ruhe bewahren.
- Ersthelfer heranziehen.
- Notruf: 112
- Unfall melden.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Baustellenverantwortlicher überprüft Gerüst arbeitstäglich vor Benutzung auf augenfällige Mängel und gibt es zur Benutzung frei.
- Werden Mängel festgestellt, sind diese dem Gerüthersteller anzuzeigen.
- Gerüst darf bis zu deren Beseitigung nicht benutzt werden.
- Gerüst darf nur vom Gerüthersteller verändert werden.